


> Fan Fahne Blau - Rot - Weiss aus Stoff | 90 x 150 cm

Fan Fahne Blau - Rot - Weiss aus Stoff | 90 x 150 cm

Artikelnummer: DF90x150BlauRotWeiss

Fan Fahne Blau - Rot - Weiss aus Stoff | 90 x 150 cm

Hersteller: -

Preis: 27,00 CHF inkl. MwSt. (- 25,00 CHF exkl. MwSt.)
0**Günstige Fan Fahne Blau - Rot - Weiss aus Stoff mit Ösen im Onlineshop kaufen**

Die perfekte Fan-Fahne zum Anfeuern von Ihrem Verein. Diese Fan-Fahne können Sie selber zum Beispiel an einen Stab montieren, oder als Umhang verwenden. Die Fan Fahne Blau - Rot - Weiss ist aus unserem bewährten Super-Light-Stoff gefertigt. Dank den 2 Ösen auf der kurzen Seite, kann die Fan Fahne Blau - Rot - Weissfahne ideal befestigt werden.

Diese Fan Fahne Blau - Rot - Weiss kann auch für den kurzzeitigen Aussenaushang genutzt werden. Sie ist Mastseitig mit einem leichten Besatzband verstärkt

Der Super-Light Stoff der Fan Fahne Blau - Rot - Weiss ist ein Polyester-Gewebe, dass bei tiefen Temperaturen gewaschen werden kann. So werden Sie lange Freude an Ihrer Fan Fahne Blau - Rot - Weiss haben.

Alternative Einsatzmöglichkeiten für Ihre Fan Fahne Blau - Rot - Weiss Einsatz an einem Fahnenmast für einen kurzzeitigen Aussenaushang

Wenn Sie Ihre Fan Fahne Blau - Rot - Weiss am Mast befestigen möchten, dann machen es Ihnen die nützlichen Helfer leicht. Wählen Sie das Passende aus den Optionen aus. diese sind zum Beispiel (wenn Sie die Optionen auswählen, sind bereits die benötigten 2 Stück dabei):

- Feuerwehrkarabiner (einfaches einklicken)
- Verbindungsglieder (günstige Alternative zu den Feuerwehrkarabinern)

Benötigen Sie eine Hängefahne anstelle einer Hissfahne?

Wenn Sie die Fahne z.B. an einem Geländer anhängen möchten, und daher die Ösen links nicht genügen, dann haben wir die Lösung. Sie können die mobilen Klemmösen einfach an die Fahne anbringen und auch wieder entfernen. In der Regel werden diese auswechselbaren Oesen wie folgt verwendet:

- Um aus einer Hissfahne (Befestigung bei der Fahne links) eine Hängefahne (Aufhängung oben) zu machen.
- Um zu verhindern, dass die Fahne nach oben geweht wird. Einfach unten eine Klemmöse befestigen, und die Fahne so an etwas fixieren (z.B. mit Kabelbindern)