

> Fan Fahne Rot - Weiss - Blau aus Stoff | 90 x 150 cm

Fan Fahne Rot - Weiss - Blau aus Stoff | 90 x 150 cm

Artikelnummer: DF90x150RotWeissBlau

Fan Fahne Rot - Weiss - Blau aus Stoff | 90 x 150 cm

Hersteller: -

Preis: 27,00 CHF inkl. MwSt. (- 25,00 CHF exkl. MwSt.)
0**Günstige Fan Fahne Rot - Weiss - Blau aus Stoff mit Ösen im Onlineshop kaufen**

Die perfekte Fan-Fahne zum Anfeuern von Ihrem Verein. Diese Fan-Fahne können Sie selber zum Beispiel an einen Stab motieren, oder als Umhang verwenden. Die Fan Fahne Rot - Weiss - Blau ist aus unserem bewährten Super-Light-Stoff gefertigt. Dank den 2 Ösen auf der kurzen Seite, kann die Fan Fahne Rot - Weiss - Blaufahne ideal befestigt werden.

Diese Fan Fahne Rot - Weiss - Blau kann auch für den kurzzeitigen Aussenaushang genutzt werden. Sie ist Mastseitig mit einem leichten Besatzband verstärkt

Der Super-Light Stoff der Fan Fahne Rot - Weiss - Blau ist ein Polyester-Gewebe, dass bei tiefen Temperaturen gewaschen werden kann. So werden Sie lange Freude an Ihrer Fan Fahne Rot - Weiss - Blau haben.

Alternative Einsatzmöglichkeiten für Ihre Fan Fahne Rot - Weiss - Blau Einsatz an einem Fahnenmast für einen kurzzeitigen Aussenaushang

Wenn Sie Ihre Fan Fahne Rot - Weiss - Blau am Mast befestigen möchten, dann machen es Ihnen die nützlichen Helfer leicht. Wählen Sie das Passende aus den Optionen aus. diese sind zum Beispiel (wenn Sie die Optionen auswählen, sind bereits die benötigten 2 Stück dabei):

- Feuerwehrkarabiner (einfaches einklicken)
- Verbindungsglieder (günstige Alternative zu den Feuerwehrkarabinern)

Benötigen Sie eine Hängefahne anstelle einer Hissfahne?

Wenn Sie die Fahne z.B. an einem Geländer anhängen möchten, und daher die Ösen links nicht genügen, dann haben wir die Lösung. Sie können die mobilen Klemmösen einfach an die Fahne anbringen und auch wieder entfernen. In der Regel werden diese auswechselbaren Oesen wie folgt verwendet:

- Um aus einer Hissfahne (Befestigung bei der Fahne links) eine Hängefahne (Aufhängung oben) zu machen.
- Um zu verhindern, dass die Fahne nach oben geweht wird. Einfach unten eine Klemmöse befestigen, und die Fahne so an etwas fixieren (z.B. mit Kabelbindern)