

> Hand-Teleskop-Fahnenstange | Länge bis 400 cm

Hand-Teleskop-Fahnenstange | Länge bis 400 cm

Artikelnummer: Teleskop_Stange_400

Hand-Teleskop-Fahnenstange | Länge bis 400 cm

Hersteller: -

Preis: ~~79,90 CHF inkl. MwSt. (73,90 CHF exkl. MwSt.)~~**0**

Hand-Teleskop-Fahnenstange mit einer Länge bis zu 400cm Ausziehbare Fahnenstange 400cm lang (ausgezogen)
Diese wunderbare und robuste Fahnenstange, kann für Fahnen mit einer Seitenlänge von bis zu 200 cm sinnvoll eingesetzt werden. Oben ist eine Schlaufe aus widerstandsfähigen Planenmaterial angebracht. In diese Schlaufe können Sie zum Beispiel einen Karabiner einhängen. Unten ist ein Schiebering mit Herzschaube eingeführt. An diesem können Sie die Fahne befestigen (z.B. mit einem Feuerwehrkarabiner oder ähnlichem) und straffziehen.

Sollte Ihre Fahne keine Karabiner haben, sondern zum Beispiel Ösen, dann können Sie Feuerwehrkarabiner in den Optionen auswählen und gleich mitbestellen.

Oben hat die Fahnenstange eine glänzende Kugel, welche schön und dekorativ wirkt.

Wenn eine Fahne einen Hohlraum hat, kann diese einfach über die Fahnenstange gezogen werden. In dem Fall empfehlen wir, dass der Hohlraum mindestens einen Durchmesser von 25 mm aufweist, unten offen und oben geschlossen oder fast geschlossen ist. Sollte der Hohlraum oben ganz geschlossen sein, kann die Kugel nicht mehr montiert werden.

Ganz zusammengeschoben hat die Fahnenstange eine Länge von 150 cm, und mit Kugel ca. 153 cm
Bitte beachten Sie, dass die Fahnenstange ohne Fahne geliefert wird.

Weitere Details zu der Fahnenstange

Selbstverständlich kann die Länge zwischen 150 cm und 400 cm variabel eingestellt werden. Dieser Vorgang ist einfach und auch mit kalten Händen zu tätigen. Besonders bequem ist das Tragen der Fahnenstange, da diese über 2 Kunststoffgriffe verfügt. Ohne Karabiner und Fahne wiegt die Fahnenstange ca. 825 gr. Um den Tragekomfort zu erhöhen, ist der untere Griff nicht ganz rund. An der breitesten Stelle weist der Querschnitt ca. 37 mm auf. So passt die Stange gut zu unseren Tragegurten.

Passendes Zubehör zu dieser Teleskopstange

Sollte Ihre Fahne über keinen Hohlraum verfügen, dann ist dies kein Problem. Das folgende Zubehör hilft Ihnen die Fahnenstange perfekt auf Ihre Fahne abzustimmen.

Für Fahnen mit zwei Ösen Optionsset 1

Oben eine Schlaufe aus widerstandsfähigen Planenmaterial. Um diese zu befestigen, kann die Kugel entfernt und mit der Schlaufe wieder angebracht werden.

Oben können Sie den Feuerwehrkarabiner durch die Öse führen und oben bei der Schlaufe einhängen. Die untere Öse wird mit einem Verbindungsstück und einem Klettband an der Fahne befestigt.

Enthaltene Teile im Optionsset 1:

> Hand-Teleskop-Fahnenstange | Länge bis 400 cm

Hand-Teleskop-Fahnenstange | Länge bis 400 cm

- 1 x Schlaufe aus Planenmaterial
- 1 x Feuerwehrkarabiner
- 1 x Verbindungsglied
- 1 x Klettband

Für Fahnen mit drei Ösen Optionsset 2

Gleich wie das Optionsset 1, jedoch mit einem zusätzlichen Verbindungsglied und Klettband.

Enthaltene Teile im Optionsset 2:

- 1 x Schlaufe aus Planenmaterial
- 1 x Feuerwehrkarabiner
- 2 x Verbindungsglied
- 2 x Klettband

Für Fahnen mit zwei Karabinern Optionsset 3

Oben eine Schlaufe aus widerstandsfähigen Planenmaterial. Um diese zu befestigen, kann die Kugel entfernt und mit der Schlaufe wieder angebracht werden.

Oben kann der Karabiner an der Schlaufe befestigt werden. Um den unteren Karabiner zu befestigen, ist in diesem Set eine Rohrschelle mit Herzschraube enthalten. Die Schelle kann am richtigen Ort positioniert, und dann der Karabiner eingehängt werden. Bitte beachten Sie, dass die Schraube nicht mehr als nötig angezogen werden soll, denn sonst können Einbuchtungen bei der Stange entstehen.

Enthaltene Teile im Optionsset 3:

- 1 x Schlaufe aus Planenmaterial
- 1 x Rohrschelle mit Herzschraube

Für Fahnen mit drei Karabinern Optionsset 4

Gleich wie das Optionsset 3, jedoch mit einer zusätzlichen Rohrschelle mit Flügelschraube.

Enthaltene Teile im Optionsset 4:

- 1 x Schlaufe aus Planenmaterial
- 2 x Rohrschelle mit Herzschraube und / oder Flügelschraube

Wo kann diese Stange eingesetzt werden?

Die Fahnenstange kann bei Umzügen, Festen, an der Fasnacht zum Fanen oder bei vielen anderen Gelegenheiten eingesetzt werden. Bitte beachten Sie aber, dass es sich empfiehlt sich über die Vorschriften für den Stadioneinlass zu informieren.

Handhabung der teleskopierbaren Fahnenstange

Um die Stabilität der Fahnenstange zu verbessern, sollte diese immer nur so weit als nötig und immer zuerst der dickere Teil ausgezogen werden. Besonders wenn die Teleskopfahnenstange ganz ausgezogen ist, dann empfehlen wir Ihnen leichte Fahnen zu verwenden. Bei uns wären dies zum Beispiel die Fahnenstoffe Super-Light-Flag (SLF) oder Multi-Flag (MF). Bitte beachten Sie, dass bei der Stange keine Fahne dabei ist.

fahnenwelt.ch | de
online Fahnenshop